

*Extra - fort*

GRANDE TAILLE

MANUALE D'USO



**EBERHARD** & C<sup>o</sup>

*Manufacture Suisse d'Horlogerie depuis 1857*



**L**a Manufacture d'Horlogerie Eberhard & Co. fondata nel 1887 da Georges-Emile Eberhard a La Chaux-de-Fonds, si è subito specializzata nella produzione dei cronografi. Per tale motivo si è conquistata un posto di grande rilevanza nel mondo dell'orologeria di alta classe. Anche la Sua produzione di orologi eleganti e sportivi ha contribuito ad accrescere il prestigio del marchio Eberhard & Co.

Questo è stato possibile grazie al costante impegno dei tecnici e all'abilità dei progettisti che hanno mantenuto i prodotti al passo con lo sviluppo delle tecnologie moderne più sofisticate ed anche grazie alla cura artigianale delle finiture, nel rispetto della più alta tradizione svizzera d'orologeria di precisione.

Sono trascorsi più di cento anni e ora più che mai Eberhard & Co. è un simbolo prestigioso che ha contribuito a tenere alti tutti quei valori che hanno reso unica l'orologeria svizzera.



## *Extra - fort* GRANDE TAILLE

Nato negli anni '50 e presto diventato simbolo di quel periodo, Extra-fort è il cronografo che rappresenta la capacità di Eberhard & Co. di cogliere e interpretare lo spirito di un'epoca.

Nel nuovo millennio, la Maison Suisse rinnova la personalità e le caratteristiche di questo storico modello, proponendolo in differenti versioni.

In questa edizione, la cassa in acciaio presenta dimensioni ampie (diametro 41 mm), che conferiscono alla collezione un impatto deciso.

Extra-fort unisce l'estetica classica e raffinata a un carattere assolutamente contemporaneo: una felice sintesi di tradizione e innovazione.

### INFORMAZIONI SULLA GARANZIA INTERNAZIONALE

Garantiamo che il Vostro Eberhard & Co. è esente da ogni difetto di materiale o di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi entro i limiti di un uso corretto e normale.

La garanzia esclude:

- i danni provocati da errati interventi tecnici o da rotture dovute a urti
  - il cinturino, il vetro, la corona e tutte le parti consumate dal normale utilizzo dell'orologio
- Per una revisione tecnica del modello Eberhard & Co. "Extra-fort Grande Taille" Vogliate rivolgerVi esclusivamente ai Centri di Assistenza autorizzati Eberhard & Co. Le eventuali spese di spedizione postale e di assicurazione saranno a Vostro carico.

Il periodo consigliato per il controllo e la revisione del meccanismo è ogni due anni.

Il nostro desiderio è soddisfarVi pienamente.



- A Pulsante di partenza e di arresto cronografo
- B Pulsante di azzeramento di tutte le lancette cronografiche
- C Corona di carica
- D Lancetta ore orologio
- E Lancetta minuti orologio

- F Piccola lancetta secondi continui
- G Lancetta centrale contasecondi cronografo
- H Piccola lancetta contaminuti cronografo
- I Data
- L Scala tachimetrica
- M Scala a 1/5 di secondo

## CARATTERISTICHE

Extra-fort Grande Taille è dotato di movimento meccanico a carica automatica. La corona è a vite, il vetro è zaffiro, il fondo cassa è serrato da 6 viti.

La versione disponibile della collezione è:

- Cassa in acciaio con cinturino in coccodrillo o con bracciale in acciaio.  
L'impermeabilità è garantita sino ad una pressione di 5 atm.

## LETTURA DEL QUADRANTE

Sul quadrante dell'Extra-fort Grande Taille sono riportati 2 contatori aventi le seguenti funzioni:

- Piccola lancetta secondi continui **F**
- Piccola lancetta contaminuti crono **H**

La lettura dei secondi del sistema cronografico è data dalla lancetta centrale **G**

La finestrella della data è a ore 6.

## PULSANTI

I pulsanti devono essere azionati nell'ordine seguente:

**A** : partenza

**A** : arresto

**B** : rimessa a zero

Si consiglia di seguire questo ordine, onde evitare danni al meccanismo

Raccomandiamo di non azionare i pulsanti nell'acqua.

L'impermeabilità è garantita solamente in condizioni normali.

## USO DELLA CORONA



**POSIZIONE A** - Corona avvitata, impermeabilità garantita



**POSIZIONE B - CARICA DELL'OROLOGIO** - Per svitare la corona ruotarla in senso antiorario.

Quando la corona è svitata, ruotandola in senso orario trasmetterà la carica manuale al movimento. Nel caso in cui il Vostro Extra-fort Grande Taille non sia stato portato al polso da diverso tempo, il movimento automatico dovrà essere caricato manualmente. In tal modo si otterrà immediatamente una riserva di carica e la massima precisione di funzionamento



**POSIZIONE C - REGOLAZIONE RAPIDA DELLA DATA** - Estrarre la corona fino al primo scatto.

Ruotando la corona in senso orario agirete sull'indicatore della data.  
**IMPORTANTE:** la correzione della data non deve essere effettuata tra le ore 22 e la 1 del mattino



**POSIZIONE D - REGOLAZIONE DELL'ORA** - Estrarre la corona fino al secondo scatto.

In questa posizione agirete sulla regolazione di ore e minuti

### IMPORTANTE

Per richiudere la corona premerla leggermente contro la cassa ruotandola in senso orario fino ad avvitarsela completamente.

## ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CRONOGRAFO

La prima pressione sul pulsante **A** mette in funzione il dispositivo del cronografo. Con una seconda pressione si arresta il dispositivo. Questo permette la lettura dei secondi **G** e minuti **H** trascorsi. Con una nuova pressione il dispositivo riparte dopo l'arresto intermedio. Per la rimessa a zero, il cronografo dovrà essere in posizione di arresto e premendo il secondo pulsante **B** tutte le lancette ritorneranno sullo zero. Si consiglia di non tenere sempre in funzione il dispositivo del sistema cronografico.

## SCALA TACHIMETRICA

La suddivisione del margine esterno del quadrante fornisce i dati per determinare la velocità di un veicolo su una distanza di 1000 metri. Nel momento in cui il veicolo passa davanti alla prima indicazione che delimita la distanza (1000 metri), azionare la lancetta **G** del cronografo e arrestarla quando il veicolo passerà davanti alla seconda indicazione. La lancetta **G** indicherà la velocità media sostenuta in Km/ora in corrispondenza della scala tachimetrica. Esempio: se un chilometro è percorso in 45 secondi, la velocità media segnata dalla lancetta centrale dei secondi **G** sulla scala tachimetrica è di 80 Km all'ora.

## SCALA A 1/5 DI SECONDO

La suddivisione dello spazio di lettura dei secondi in 5 parti **M**, permette di rilevare un tempo di osservazione non approssimato al secondo, ma nell'ordine di 1/5 di secondo.

## CURA DEGLI OROLOGI IMPERMEABILI

Il modello "Extra-fort Grande Taille" può essere usato in acqua o sotto la doccia ma non è destinato ad attività di apnea, tuffi o subacquea. Importante: si raccomanda di verificare il corretto serraggio della corona prima di eventuali contatti con l'acqua. Non azionare i pulsanti o manipolare la corona quando l'orologio è in acqua o è bagnato. A seguito dell'uso in acqua di mare, risciacquare l'orologio con acqua dolce. Si consiglia di non esporre l'orologio ad elevati shock termici e si raccomanda di testare l'impermeabilità ogni anno presso un nostro centro di assistenza tecnica qualificato per verificare la necessità di sostituire le guarnizioni.



[www.eberhard-co-watches.ch](http://www.eberhard-co-watches.ch)