


CONTODAT
CHRONOGRAPHE



EBERHARD & CO

Manufacture Suisse d'Horlogerie depuis 1887

MODE D'EMPLOI



1887

La Manufacture d'Horlogerie Eberhard & Co., fondée en 1887 par Georges-Lucien Eberhard à La Chaux-de-Fonds, s'est immédiatement spécialisée dans la production de montres chronographes. Pour cette raison, elle a acquis une place très importante dans le monde de l'horlogerie de haut de gamme. La production de montres élégantes et sportives a également contribué à accroître le prestige de la marque Eberhard & Co. Ceci a été possible grâce à la motivation permanente des techniciens et à l'habileté des créateurs qui ont maintenu les produits à l'avant-garde avec le développement des technologies modernes les plus sophistiquées, grâce aussi au soin artisanal apporté aux détails, dans le respect de la grande tradition suisse de l'horlogerie de précision. Plus de 130 ans se sont écoulés et, maintenant plus que jamais, Eberhard & Co. est un symbole prestigieux qui a contribué à maintenir à un niveau élevé toutes ces valeurs qui ont rendu l'horlogerie suisse unique. Aujourd'hui, le Musée Eberhard & Co. peut être visité sur rendez-vous au siège historique de l'avenue Léopold-Robert, au numéro 73.

CONTODAT CHRONOGRAPHE



Le « Contodat Chronographe » est un chronographe mécanique à remontage automatique, au design accrocheur et riche en contrastes chromatiques, inspiré d'un modèle signé Eberhard & Co. datant de la seconde moitié des années 1970.

Son cadran se distingue par un jeu de symétries soigné et des éléments qui évoquent directement l'esthétique vintage : l'aiguille centrale du chronographe de couleur orange vif, le guichet de date trapézoïdal, ainsi qu'une échelle spécifique qui permet une lecture prolongée jusqu'à 45 minutes sur le compteur à 3 heures. Proposé avec un cadran travaillé alternant finitions soleil et azurées, le modèle est exclusivement conçu avec un bracelet intégré en acier, avec surfaces polies et satinées, et doté de la fermeture exclusive à double poussoir 2CLICK®. Il incarne pleinement l'esprit d'élégance sportive de la Maison, avec une touche d'originalité.

Si votre montre Eberhard & Co. est portée correctement et normalement, nous la garantissons exempte de tout vice de matière ou défaut de fabrication pour une période de 24 mois.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages, y compris les dommages indirects, causés par des chocs ou des chutes ou une mauvaise utilisation de la montre
- le verre et tous les éléments usés suite à l'utilisation normale de la montre
- les montres dont le numéro de référence ou de matricule a été abîmé ou modifié ou qui ne sont pas munies d'une Shield Card régulièrement activée
- les travaux sur les montres et bracelets effectués par du personnel non habilité ou les modifications apportées à la configuration originale de la montre
- les dommages causés par l'absence de contrôle de l'étanchéité à l'eau
- les possibles frais d'expédition et d'assurance

Pour une intervention technique sur les modèles Eberhard & Co., veuillez vous adresser à nos centres de réparation ou un revendeur agréé, en transmettant la Shield Card dûment remplie et complète de code PIN d'activation.

Nous vous conseillons le contrôle et la révision du mécanisme en moyenne tous les 3 ans, en fonction des conditions d'utilisation.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site eberhard1887.com



- A Poussoir de départ et d'arrêt du chronographe
- B Poussoir de remis à zéro de toutes les aiguilles du chronographe
- C Couronne de remontoir
- D Aiguille des heures/montre
- E Aiguille des minutes/montre
- F Petite aiguille des secondes à fonctionnement permanent

- G Aiguille centrale compteur des secondes chronographe
- H Petite aiguille compteur des minutes chronographe
- I Date
- L Échelle tachymétrique

CARACTERISTIQUES

Le modèle « Contodat Chronographe » est un chronographe doté d'un mouvement mécanique à remontage automatique, avec un boîtier en acier d'un diamètre de 39 mm. La couronne est vissée, le verre saphir est creusé et traité antireflet, et le fond du boîtier est vissé et personnalisé avec l'inscription latine « UBI TU IBI EGO » (OÙ TU SERAS, JE SERAI).

Les aiguilles, tout comme les index du cadran, sont à haute luminescence afin de garantir une lisibilité optimale dans l'obscurité.

Version disponible :

- Boîtier en acier avec bracelet intégré en acier, équipé de la fermeture 2CLICK®.
- L'étanchéité est garantie jusqu'à une pression de 100 m.

LECTURE DU CADRAN

Sur le cadran du « Contodat Chronographe » se trouvent 2 compteurs qui ont les fonctions suivantes :

- Lecture des secondes continues à 9 h
- Lecture des minutes du chronographe à 3h (permet une extension de la lecture de 30 à 45 minutes)

La lecture des secondes du dispositif chronographe est donnée par l'aiguille centrale G.

Le guichet de la date est à 6 h I.

PULSANTI

Les poussoirs seront actionnés dans l'ordre suivant :

A : départ

A : arrêt

B : mise à zéro

Il est conseillé de suivre cet ordre afin d'éviter tout dommage au mécanisme. Ne jamais actionner les poussoirs dans l'eau, l'étanchéité étant garantie en utilisation normale seulement.

UTILISATION DE LA COURONNE



POSITION A - Couronne vissée, étanchéité garantie.



POSITION B - REMONTAGE DE LA MONTRE – Pour dévisser la couronne, la tourner dans le sens contraire de la marche des aiguilles de la montre.
Lorsque la couronne est dévissée, la tourner dans le sens de la marche des aiguilles de la montre pour transmettre la charge manuelle au mouvement. Si votre « Contodat Chronographe » n'a pas été porté pendant quelque temps, le mouvement automatique devra être remonté manuellement. On obtiendra ainsi immédiatement une autonomie suffisante et le fonctionnement très précis de la montre.



POSITION C - RÉGLAGE RAPIDE DE LA DATE – Tirer la couronne jusqu'au premier cran.
Pour agir sur le calendrier, tourner la couronne dans le sens horaire des aiguilles de la montre.



POSITION D - MISE À L'HEURE – Tirer la couronne jusqu'au 2ème cran pour régler l'heure.

IMPORTANT

Pour refermer la couronne ©, l'appuyer légèrement contre le boîtier, en tournant dans le sens de la marche des aiguilles de la montre, jusqu'à vissage complet.

Avant la plongée, il est indispensable que la couronne ©, soit fermée (position A) afin de garantir l'étanchéité.

INSTRUCTION POUR LE FONCTIONNEMENT DU CHRONOGRAPHE

La première pression sur le poussoir **A** met en marche le dispositif du chronographe. Par une deuxième pression, on arrête le dispositif. Cela permet la lecture des compteurs de secondes **G** et minutes **H** écoulées. Par une nouvelle pression, le dispositif repart depuis l'arrêt intermédiaire. Pour la remise à zéro, le chronographe devra être en position d'arrêt et ainsi, en pressant le deuxième poussoir **B**, toutes les aiguilles se mettent à zéro. Il est conseillé de ne pas tenir en marche constante le dispositif du chronographe.

ÉCHELLE TACHYMÉTRIQUE

La subdivision du bord extérieur du cadran fournit les indications permettant de déterminer la vitesse d'un véhicule sur une distance de 1000 mètres.

Au moment où le véhicule passe devant le premier repère de distance (1000 mètres), activer l'aiguille **G** du chronographe et l'arrêter lorsque le véhicule passe devant le second repère. L'aiguille **G** indiquera la vitesse moyenne en km/h sur l'échelle tachymétrique.

Exemple : si un kilomètre est parcouru en 45 secondes, la vitesse moyenne signalée par la trotteuse centrale **G** sur l'échelle tachymétrique sera de 80 km/h.

EFFETS DES CHAMPS MAGNÉTIQUES

La précision de fonctionnement de la montre peut être altérée par des champs magnétiques en mesure de magnétiser certains composants du mouvement mécanique. Ce la peut se produire, par exemple, à proximité d'équipements électriques comme les téléviseurs, téléphones portables, réfrigérateurs, fours micro-ondes, radio-réveils, etc. Il est donc conseillé de ne pas exposer trop longtemps la montre à ces effets. En cas de magnétisation, il faut procéder à une simple opération de démagnétisation du mouvement.

SOINS ET ENTRETIEN DES MONTRE ÉTANCHES

Le modèle « Contodat Chronographe » peut être porté sous la douche, en cas de plongeurs ou de plongée en apnée, mais il n'est pas conçu pour les activités de plongée sous-marine à grande profondeur.

Important: avant tout contact avec l'eau, il est recommandé de vérifier si la couronne est bien serrée.

Après une utilisation en eau de mer, rincer la montre à l'eau douce.

Veiller à ne pas retirer la couronne lorsque la montre est mouillée.

Il est recommandé de tester l'étanchéité de la montre tous les ans auprès de l'un de nos centres d'assistance technique agréés pour vérifier s'il est nécessaire de remplacer les joints.



1887

CELEBRATE YOUR TIME



EBERHARD1887.COM